Built-In Dishwasher

If you have questions, call 800-944-9044(US), 800-245-8352(Canada) or visit our website at: www.Frigidaire.com



BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

IMPORTANT - Observe all

governing codes and ordinances.

- Note to Installer Be sure to leave these instructions for the consumer's and local inspector's use.
- Note to Consumer Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.
- Skill Level Installation of this dishwasher requires basic mechanical and electrical skills. Proper installation is the responsibility of the installer. Product failure due to improper installation is not covered under the ELECTROLUX Appliance Warranty.
- Completion Time 1 to 3 Hours. New installations require more time than replacement installations.

IMPORTANT - The dishwasher

MUST be installed to allow for future removal from the enclosure if service is required.

If you received a damaged dishwasher, you should immediately contact your dealer or builder.

FOR YOUR SAFETY

Read and observe all CAUTIONS and WARNINGS shown throughout these instructions. While performing installations described in this booklet, gloves, safety glasses or goggles should be worn.



WARNING

To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons, the installer must ensure that the dishwasher is completely enclosed at the time of installation.

READ CAREFULLY.
KEEP THESE INSTRUCTIONS.



Installation Preparation

PARTS SUPPLIED:


- ☐ Two #8 Phillips flat head wood screws, 5/8" long to secure dishwasher to underside of countertop (in literature package).
- ☐ Two Phillips head, color matched toekick screws (in literature package).



MATERIALS YOU WILL NEED: ☐ Ferrule, compression nut and 90° Elbow (3/8"NPT external thread on one end, opposite end sized to fit water supply) Wire Nuts (3) ☐ Thread seal tape Shut-Off Thread 90° Elbow. ☐ UL Listed wire nuts (3) Valve Seal Tape Ferrule and Compression Nut **Materials For New Installations Only:** ☐ Air gap for drain hose, if required ☐ Waste tee for house plumbing, if applicable ☐ Electrical cable or power cord, if applicable Hot Water line Waste Tee ☐ Screw type hose clamps ☐ Strain relief for electrical connection. ☐ Hand shut-off valve ☐ Water line 3/8" min. copper Coupler Screw Type ☐ Coupler for extending drain line, if applicable Strain Relief


Air Gap

Hose Clamps



Installation Preparation


PREPARE DISHWASHER ENCLOSURE



• The rough cabinet opening must be at least 24" deep and 24" wide. The opening should be 32.5" to 35" max. height.

- The dishwasher must be installed so that drain hose is no more than 10 feet in length for proper drainage.
- The dishwasher must be fully enclosed on the top, sides and back, and must not support any part of the enclosure.

CLEARANCES: When installed into a corner, allow 2" min. clearance between dishwasher and adjacent cabinet, wall or other appliances. Allow 25-5/8" min. clearance from the front of the dishwasher for door opening. Figure B



Note: ADA installation, (32-1/2") beneath 34" high countertops may be accomplished by adjusting the toekick and leveling legs.

DRAIN REQUIREMENTS

- Follow local codes and ordinances.
- Do not exceed 10 feet distance to drain.
- Do not connect drain lines from other devices to the dishwasher drain hose.
- Dishwasher must be connected to waste line with an air gap (not supplied) or 32" minimum high drain loop, depending on local codes and ordinances to prevent back flow into the dishwasher.
- Air gap must be used if waste tee or disposer connection is less than 18" above the floor to prevent siphoning.

DRAIN PREPARATION

The type of drain installation depends on answers to the following questions:

- □ Do local codes or ordinances require an air gap?
 □ Will waste tee or disposer connection be less than 18" above the floor?
- ☐ Will installation have a drain loop less than 32" above floor?

If the answer to **ANY** of the 3 questions above is **YES**, **Method 1 MUST be used**. Otherwise either Method 1 or Method 2 may be used. Figure C or Figure D.




CAUTION:


An air gap MUST BE USED if the drain hose is connected to waste tee or disposer lower than 18" above the floor.

Failure to provide the proper drain connection height with air gap or 32" minimum, high drain loop will result in improper draining of the dishwasher.

Method 1 - Air Gap with Waste Tee or Disposer



Method 2 – High Drain with Waste Tee or Disposer Provide a method to attach drain hose to underside of countertop.



Install waste tee or disposer and air gap according to manufacturer's instructions.

CABINET PREPARATION

 Drill a 1-1/2" dia. hole in the cabinet wall within the shaded areas shown in Figure A for the drain hose connection. The hole should be smooth with no sharp edges.

Installation Preparation

PREPARE ELECTRICAL WIRING



WARNING

FOR PERSONAL SAFETY: Remove house fuse or open circuit breaker before beginning installation. Do not use an extension cord or adapter plug with this appliance.

Electrical Requirements

- This appliance must be supplied with 120V, 60 Hz., and connected to an individual properly grounded branch circuit, protected by a 15 or 20 ampere circuit breaker or time delay fuse.
- · Wiring must be 2 wire with ground.
- If the electrical supply does not meet the above requirements, call a licensed electrician before proceeding.

Grounding Instructions – Cable Direct

This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and be connected to the equipment grounding terminal or lead on the appliance.


Grounding Instructions – Power Cord Models

This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for electric current. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with local codes and ordinances.



WARNING

The improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt that the appliance is properly grounded.



Cabinet Preparation & Wire Routing

- The wiring may enter the opening from either side, rear or the floor within the shaded area.
- Cut a 1-1/2" max. dia. hole to admit the electrical cable.
 The hole must be free of sharp edges. If the cabinet wall is metal, the hole edge must be covered with a bushing.
- Cable direct connections may pass through the same hole as the drain hose and hot water line, if convenient. If cabinet wall is metal, the hole edge must be covered with a bushing. NOTE: Power cords with plug must pass through a separate hole.

Electrical Connection to Dishwasher

Electrical connection is on the right front of dishwasher.

- For cable direct connections the cable must be routed as shown in Figure E. Cable must extend a minimum of 24" from the rear wall.
- For power cord connections, install a 3-prong grounding type receptacle. The power-supply receptacle for
 the appliance shall be installed in a cabinet or on a
 wall adjacent to the undercounter space in which the
 appliance is to be installed.

PREPARE HOT WATER LINE

- The line may enter from either side, rear or floor within the shaded area shown in Figure F.
- The line may pass through the same hole as the electrical cable and drain hose. Or, cut an additional 1-1/2" dia. hole to accommodate the water line.
 If power cord with plug is used, water line must not pass through power cord hole.




Figure F

Water Line Connection

- Turn off the water supply.
- Install a hand shut-off valve in an accessible location, such as under the sink. (Optional, but strongly recommended and may be required by local codes.)
- Water connection is on the left side of the dishwasher.
 Install the hot water inlet line, using no less than 3/8"
 0.D. copper tubing. Route the line as shown in Figure F and extend forward at least 18" from rear wall.
- Adjust water heater for 120°F to 150°F temperature.
- Flush water line to clean out debris.
- The hot water supply line pressure must be 20-120 PSI.


STOP

BEFORE YOU BEGIN

Locate and set aside the package containing 2 Phillips head countertop mounting screws and 2 additional toekick screws (located in the literature package).

STEP 1 CHECK DOOR BALANCE

To check the door balance, hold the top of the dishwasher firmly.




- Open the door slowly, if the door drops when released, increase spring tension. If the door closes when released, decrease tension.
- Pull the spring adjustment pin out of the holes, insert in the next highest or lowest hole and test again.
- Adjust both door springs to the same tension.
- Continue moving the spring pin until door is balanced.

CAUTION:

Opening the door will cause the dishwasher to tip forward. Do not open the door until you are ready to install the dishwasher. If it is necessary to open the door, hold the top of the dishwasher securely with one hand and hold the door with the other hand.

STEP 2 ADJUST LEVELING LEGS


• Move the dishwasher close to the installation location and lay it on its back.



 Measure installation height and dishwasher height.
 Extend leveling legs out from the dishwasher base, 1/4" less than installation height.


STEP 3 REMOVE TOEKICK

• Remove the 2 toekick screws, Lift off the toekick.



STEP 4 INSTALL 90° ELBOW


- Wrap 90° elbow with thread seal tape.
- Install a 90° elbow onto the water valve.



- Do not over tighten 90° elbow, water valve bracket could bend or water valve fitting could break.
- Position the end of the elbow to face the rear of the dishwasher.


STEP 5 POSITION WATER LINE AND HOUSE WIRING

 Position water supply line and house wiring on the floor of the opening to avoid interference with base of dishwasher and components under dishwasher.



STEP 6 INSERT DRAIN HOSE THROUGH CABINET

Insert drain hose into cabinet wall hole.
 If a power cord is used, guide the end through a separate hole.



TIP: Position water line and house wiring on the floor to avoid interference with base of dishwasher.

STEP 7 SLIDE DISHWASHER PARTIALLY INTO CABINET

DO NOT PUSH AGAINST FRONT PANEL WITH KNEES. DAMAGE WILL OCCUR.

• Slide dishwasher into the opening a few inches at a time.



Do Not Push Against Front Door Panel With Knee. Damage to The Door Panel Will Occur.

Figure 0


- As you proceed, pull the drain hose through the opening under the sink. Stop pushing when the dishwasher is a few inches forward of adjacent cabinetry.
- Make sure drain hose is not kinked under the dishwasher and there is no interference with the water line and wiring or any other component.

STEP 8 POSITION DISHWASHER UNDER COUNTERTOP

 Check to be sure that wires are secure under the dishwasher and not pinched or in contact with door springs or other dishwasher components.

TIP: Check tub insulation blanket, if equipped. It should be positioned so it is not bunched up or interfering with door springs. Check by opening and closing the door.

 Push dishwasher into cabinet. The front corners of the dishwasher door should be flush with cabinet doors.
 Be careful not to dent font panel with knees or damage countertop or cabinets with dishwasher parts.




STEP 9 LEVEL DISHWASHER

IMPORTANT - Dishwasher must

be level for proper dish rack operation and wash performance.

 Place level on door and rack track inside the tub as shown to check that the dishwasher is level.





 Level the dishwasher by adjusting the four leveling legs individually.




Figure F

TIP: Pull lower rack out, about halfway. Check to be sure the rack does not roll forward or back into dishwasher. If the rack rolls in either direction, the dishwasher must be leveled again.

 If door hits the tub, the dishwasher is not installed correctly. Adjust leveling legs to align door to tub.

STEP 10 SECURE DISHWASHER TO CABINET

The dishwasher must be secured to the countertop.

• Position the dishwasher so that the tub flange aligns with the front face of the cabinet frame.

IMPORTANT: Check to be sure the dishwasher is centered in the opening and there is no interference with adjacent cabinets when opening or closing the door.




Figure S

 Fasten the dishwasher to the underside and side face of the countertop with the 2 Phillips screws provided.

IMPORTANT — Drive screws straight and flush. Protruding screw heads will scratch the top of the control panel and can interfere with door closing.

STEP 11 CONNECT WATER SUPPLY

Connect water supply line to 90° elbow.

- Slide compression nut, then ferrule over end of water line.
- Insert water line into 90° elbow.
- Slide ferrule against elbow and secure with compression nut.





Figure T


IMPORTANT — Check to be sure that door spring does not rub or contact the fill hose or water supply line. Test by opening and closing the door. Re-route the lines if a rubbing noise or interference occurs.




STEP 12 CONNECT DRAIN LINE

FOLLOW ALL LOCAL CODES AND ORDINANCES.

The drain hose molded end will fit 5/8", 3/4" or 1" diameter connections on the air gap, waste tee or disposer. Cut on the marked line as required for your installation.



• If a longer drain hose is required, add up to 42" of length for a total of 10 ft. to the factory installed hose. Use 5/8" or 7/8" inside diameter hose and a coupler to connect the two hose ends. Secure the connection with hose clamps.




• Secure the drain hose to the air gap, waste tee or disposer with clamps.

NOTE: TOTAL DRAIN HOSE LENGTH MUST NOT EXCEED 10 FEET FOR PROPER DRAIN OPERATION.


DRAIN LINE INSTALLATION

 Connect drain line to air gap, waste tee or disposer using either previously determined method.

Method 1 - Air gap with waste tee or disposer




Method 2 - High drain loop with waste tee or disposer



IMPORTANT -

When connecting drain line to disposer, check to be sure that drain plug has been removed. DISH-WASHER WILL NOT DRAIN IF PLUG IS LEFT IN PLACE.




TIP: Avoid unnecessary service call charges. Always be sure disposer drain plug has been removed before attaching dishwasher drain hose to the disposer.

STEP 13 CONNECT POWER SUPPLY

Verify that power is turned off at the source.

- Remove junction box cover "A".
- Locate the three dishwasher wires, (white, black and green) with stripped ends. Insert dishwasher wires through the small hole in the junction box "B".
- Secure house wiring to the bottom of the junction box with a strain relief "C".
- Use wire nuts to connect incoming ground to green, white to white and black to black "D".
- Replace junction box cover "E". Check to be sure that wires are not pinched under the cover.



E. Replace Junction Box Cover



WARNING

If house wiring is not 2-wire with ground, a ground must be provided by the installer. When house wiring is aluminum, be sure to use UL Listed anti-oxidant compound and aluminum-to-copper connectors

STEP 14 PRE-TEST CHECKLIST Review this list after installing your dishwasher to avoid charges for a service call that is not covered by your warranty. \square Check to be sure power is OFF. ☐ Open door and remove all foam and paper packaging. ☐ Locate the Owner's Manual in the literature package. ☐ Read the Owner's Manual for operating instructions ☐ Check door opening and closing. If door does not open and close freely or tends to fall, check spring adjustments. See Step 1. ☐ Check to be sure that wiring is secure under the dishwasher, not pinched or in contact with door springs or other components. See Step 9. ☐ Check door alignment with tub. If door hits tub. level dishwasher. See Step 10. ☐ Pull lower rack out, about half way. Check to be sure it does not roll back or forward on the door. If the rack moves, adjust leveling legs. See Step 10. ☐ Check door alignment with cabinet. If door hits cabinet, reposition or relevel dishwasher. See Step 10. ☐ Verify water supply and drain lines are not kinked or in contact with other components. Contact with motor or dishwasher frame could cause noise. See Step 8. ☐ Turn on the sink hot water faucet and verify water temperature. Incoming water temperature must be between 120°F and 150°F. A minimum of 120°F temperature is required for best wash performance. See "Prepare Hot Water Line," page 5. ☐ Add 2 quarts of water to the bottom of the dishwasher to lubricate the pump seal. ☐ Turn on water supply. Check for leaks. Tighten connections if needed. ☐ Remove protective film if present from the control

panel and door.

STEP 15 DISHWASHER WET TEST ☐ Turn on power supply (or plug power cord into outlet, if equipped). ☐ Turn dial to Normal "Wash" position. ☐ Close door. ☐ Check to be sure that water enters the dishwasher. If water does not enter the dishwasher, check to be sure that water and power are turned on. ☐ Check for leaks under the dishwasher. If a leak is found, turn power supply off, then tighten connections. Restore power after leak is corrected. ☐ Check for leaks around the door. A leak around the door could be caused by door rubbing or hitting against adjacent cabinetry. Reposition the dishwasher if necessary. See Step 9. ☐ The dishwasher will drain and turn off about 5 to 7 minutes after the first fill. Check drain lines. If leaks are found, turn power off at the breaker and correct plumbing as necessary. Restore power after corrections are made. See Step 12. ☐ Open dishwasher door and make sure most of the water has drained. If not, check that disposer plug has been removed and/or air gap is not plugged. See Step 13. Also check drain line for kinking. ☐ Run the dishwasher through another fill and drain

cycle. Check for leaks and correct if required.

☐ At the end of drain, press start/cancel to turn unit off.

STEP 16 REPLACE TOEKICK




Figure Y

- Place the toekick against the legs of the dishwasher.
- The slots should align withtoekick bracket screw holes.
 Allow the toekick to touch the floor.
- Use the 2 lower screw holes for installations over 33-1/2" high.

STEP 17 LITERATURE

Be sure to leave complete literature package and installation instructions with consumer.

Instrucciones de instalación

Lavavajillas empotrado

Si tiene preguntas, llame al 1-800-944-9044 (EE. UU.) 1-800-245-8352 (Canadá) o visite nuestro sitio Web en: www.Frigidaire.com



ANTES DE EMPEZAR Lea estas instrucciones completamente v con atención.

IMPORTANTE - Asegúrese de que se cumplan todas las normas y los códigos relevantes.

- Nota para el instalador Asegúrese de dejar estas instrucciones para uso del consumidor y el inspector local.
- Nota para el consumidor Conserve estas instrucciones iunto con su Manual del usuario para referencia futura.
- Nivel de destreza La instalación de este lavavajillas requiere conocimientos mecánicos y eléctricos básicos. La instalación correcta es responsabilidad del instalador. Las fallas del producto que resulten de una instalación incorrecta no están cubiertas bajo la garantía de electrodomésticos ELECTROLUX.
- Tiempo necesario de 1 a 3 horas. Las instalaciones nuevas requieren menos tiempo que las de reemplazo.

$IMPORTANTE - El lavavajillas \ \textbf{DEBE} instalarse de forma que sea posible sacarlo de su sitio en caso de oue requiera servicio.$

Si recibió un lavavajillas defectuoso, debe ponerse en contacto con el distribuidor o constructor inmediatamente.

Accesorios opcionales – Vea el Manual del usuario para ver los paneles decorativos personalizados disponibles.

PARA SU SEGURIDAD

Lea y cumpla todas las PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS ilustradas en estas instrucciones. Es necesario utilizar guantes, lentes o gafas de seguridad mientras se llevan a cabo las instalaciones descritas en este folleto.



ADVERTENCIA

El instalador debe asegurarse de que el lavavajillas esté completamente encajado en la cavidad durante la instalación para reducir el riesgo de descargas eléctricas, incendios o lesiones personales.

LEA CUIDADOSAMENTE. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.



Preparación para la instalación


PARTES INCLUIDAS:

- □ Dos tornillos para madera con cabeza plana #8, de 5/8" de longitud para fiiar el lavavaiillas a la cara inferior del mostrador fen el paquete con documentación).
- □ Dos tornillos para la base del color del electrodoméstico con cabeza Phillips. (en el paquete con documentación).




MATERIAL NECESARIO: □ Guarnición, tuerca de compresión y codo de 90° (rosca NPT externa de 3/8"en un extremo v del tamaño de la toma de aqua Tuercas para en el extremo opuestol cierre manual Cinta para cable (3) Codo de 90°, quarnición ☐ Cinta para sellar roscas sellar roscas v tuerca de compresión ☐ Tuercas para cable aprobadas por UL (3) Material para instalaciones nuevas solamente: Tubería de aqua ☐ Espacio de aire para purgar la manguera, en caso de ser necesario Te para desechos caliente ☐ Te de desecho para la plomería del hogar, de ser aplicable ☐ Cable eléctrico o cordón eléctrico, de ser aplicable □ Abrazaderas de manquera con tornillo □ Protector para la conexión eléctrica ☐ Válvula de cierre manual **Acoplador** □ Tubería de aqua de cobre de 3/8" min. Abrazaderas de ☐ Acoplador para extender la línea de drenaje, de ser aplicable manguera con tornillo liberación de tensión

Espacio de aire



PREPARE EL ARMAZÓN DEL LAVAVAJILLAS



 La abertura preliminar del gabinete debe tener al menos 24"de profundidad y 24" a 18" de ancho. La abertura debe tener una altura máxima de 32.5".

- El lavavajillas debe instalarse de forma que la manguera de desagüe no tenga más de 10 pies de longitud para tener el drenaje correcto.
- El lavavajillas debe estar empotrado por completo en su cara superior, caras laterales y cara trasera y no debe servir de soporte para ninguna parte del armazón.

ESPACIOS: Cuando se instale en una esquina, permita un mínimo de 2" de espacio entre el lavavajillas y el gabinete, la pared u otros electrodomésticos adyacentes. Permita un espacio mínimo de 25-5/8" frente al lavavajillas para que se pueda abrir la puerta. Fig. B




Fig. E

Nota: La instalación aprobada por ADA (ley de estadounidenses con discapacidades por sus siglas en inglés), (32-1/2") debajo de mostradores de 34" de altura se puede lograr mediante el ajuste de la base y las patas niveladoras.

REQUISITOS DE DESAGÜE

- Obedezca los códigos y reglamentos locales.
- No se instale a más de 10 pies del drenaie.
- No conecte tuberías de drenaje de otros dispositivos a la manguera de desagüe del lavavaiillas.
- El lavavajillas debe estar conectado a una tubería de drenaje con espacio de aire (no incluido) o un bucle de drenaje alto de mínimo 32" conforme a los códigos y reglamentos locales para evitar retrofluio hacia el lavavaiillas.
- Debe utilizarse espacio de aire si la te para desechos o la conexión del triturador está a menos de 18" sobre el piso para evitar el efecto sifón.

PREPARACIÓN DEL DRENAJE

El tipo de instalación del drenaje depende de las respuestas a las preguntas siguientes:

- ¿Requieren los códigos o reglamentos locales un espacio de aire?
 ¿Estará la te para desecho o el triturador a menos de 18" sobre el piso?
- ☐ ÉTendrá la instalación un bucle de drenaje a menos de 32" de altura sobre el piso?


Si la respuesta a CUALQUIERA de estas 3 preguntas es sí, DEBE usar el Método 1. De lo contrario, puede utilizar el Método 1 o el Método 2. Fig. C o Fig. D.




PRECAUCIÓN:

DEBE UTILIZAR un espacio de aire si la manguera de drenaje se conecta a una te para desecho o triturador instalada a menos de 18" sobre el piso.

El bucle de drenaje alto causará un drenaje incorrecto del lavavajillas si no se proporciona la altura correcta para la conexión del drenaje con espacio de aire o mínimo 32". Método 1 — Espacio de aire con te para desecho o triturador



Método 2 – Drenaje alto con te para desecho o triturador Elija un método para fijar la manguera de desagüe a la cara inferior del mostrador.



Instale la te para desechos o triturador y el espacio de aire conforme a las instrucciones del fabricante.

PREPARACIÓN DEL GABINETE

 Haga un agujero de 1-1/2" de diámetro en la pared del gabinete dentro de las áreas sombreadas que se ilustran en la Fig. A para la conexión de la manguera de desagüe. El agujero debe estar liso sin bordes afilados. PREPARE EL CABLEADO ELÉCTRICO



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD PERSONAL: Quite el fusible del hogar o abra el disyuntor antes de comenzar la instalación. No use un cable de extensión ni un adaptador con este electrodoméstico.

Requisitos eléctricos

- Este electrodoméstico requiere un suministro de energía de 120V, 60 Hz. y debe conectarse a un circuito independiente con conexión a tierra protegido con un disyuntor de 15 ó 20 amperes o fusible de acción retardada.
- El cableado debe tener dos cables v conexión a tierra.
- Si el suministro de energía no cumple con estos requerimientos, llame a un electricista con licencia antes de continuar.

Instrucciones para la conexión a tierra — Cable directo

Este electrodoméstico debe conectarse a un metal de conexión a tierra, a un sistema de cableado permanente, o bien se debe colocar un conductor de conexión a tierra que esté conectado a la terminal de conexión a tierra del equipo o al cable a tierra del electrodoméstico.


Instrucciones para la conexión a tierra - Modelos con cordón eléctrico

Este electrodoméstico debe ser puesto a tierra. En el caso de que el lavavajillas no funcione correctamente o se descomponga, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica porque ofrece una trayectoria de menor resistencia para la corriente eléctrica. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté instalado y tenga conexión a tierra conforme a los códigos y reglamentos locales.



ADVERTENCIA

Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un peligro de descarga eléctrica. Si tiene dudas acerca de la correcta conexión a tierra del electrodoméstico, consulte con un electricista o representante de servicio calificado.



Preparación del gabinete y dirección del cableado

- El cableado puede entrar a la abertura desde cualquier lado, atrás o el piso dentro del área sombreada.
- Corte un agujero con un diámetro máximo de 1-1/2" para la entrada del cable eléctrico. El orificio no debe tener bordes afilados. Si la pared del gabinete es metálica, el borde del aquiero debe estar cubierto con un buje.
- De ser conveniente, las conexiones directas del cable pueden pasar a través del mismo agujero que la manguera de drenaje y la tubería de agua caliente. Si la pared del gabinete es metálica, el borde del agujero debe estar cubierto con un buje.

NOTA : El cordón eléctrico con enchufe debe pasar a través de un agujero diferente.

Conexión eléctrica para el lavavajillas La conexión eléctrica está en el lado derecho al frente del lavavajillas.

- Para las conexiones de cables directos el cable debe dirigirse como se ilustra en la Fig. E. El cable debe extenderse al menos 24" desde la pared trasera.
- Para las conéxiones del cordón eléctrico, instale un receptáculo de 3 clavijas con conexión a tierra. El receptáculo de alimentación eléctrica para el electrodoméstico debe instalarse en un gabinete o en una pared adyacente al espacio debajo del mostrador donde se instalará el lavavaiillas.

PREPARE LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

- La tubería puede entrar desde cualquier lado, atrás o el piso dentro del área sombreada ilustrada en la Fig. F.
- La tubería puede pasar a través del mismo agujero empleado para el cable eléctrico y la manguera de drenaje. O, corte un agujero adicional de 1-1/2" de diámetro para la tubería de aqua caliente.

La tubería de agua caliente no debe pasar a través del agujero del cordón eléctrico si éste tiene enchufe.




Fig. F

Conexión de la tubería de agua

- Desconecte la entrada de aqua.
- Instale una válvula de cierre manual en un sitio de fácil acceso, como por ejemplo debajo del fregadero. (opcional, pero lo recomendamos enfáticamente y es posible que los códigos locales lo exijan.)
- La conexión para el agua se encuentra en el lado izquierdo del lavavajillas. Instale la tubería de alimentación de agua caliente, utilice tubos de cobre con diámetro externo de al menos 3/8".
 Dirija la tubería como se ilustra en la Fig. F y extiéndala hacia adelante al menos 18" desde la pared trasera.
- Ajuste el calentador de agua a una temperatura de 120°F a 150°F.
- Purgue la tubería de agua para limpiarla.
- La presión de la tubería de alimentación de agua caliente debe ser 20-120 PSI.






ANTES DE EMPEZAR

Ubique y separe el paquete que contiene los 2 tornillos con cabeza Phillips para instalar el mostrador y los 2 tornillos adicionales para la base (en el paquete con documentación).

PASO 1

REVISE EL EQUILIBRIO DE LA PUERTA

Para revisar que la puerta esté equilibrada, sujete la parte superior del lavavajillas con firmeza.




- Abra la puerta lentamente, si la puerta cae al soltarla, ajuste la tensión del resorte. Si la puerta se cierra al soltarla, disminuya la tensión.
- Saque el pasador de ajuste del resorte de los agujeros, insértelo en el agujero más alto o más bajo y pruebe de nuevo.
- Ajuste ambos resortes de la puerta con la misma tensión.
- Continúe moviendo el pasador del resorte hasta que la puerta esté equilibrada.

Instrucciones de instalación

PASO 2 AJUSTE LAS PATAS NIVELADORAS


 Acerque el lavavajillas al sitio dónde se instalará y recárguela sobre su parte trasera.



Mida la altura de la instalación y la altura del lavavajillas.
 Extienda las patas niveladoras en la base del lavavajillas,
 1/4" menos que la altura de la instalación.


PASO 3 QUITE LA BASE

• Quite los 4 tornillos de la base. Levante la base compuesta de 2 piezas.



PASO 4 INSTALE EL CODO DE 90°

- Cubra el codo de 90° con cinta para sellar roscas.
- Instale el codo de 90° en la válvula de agua.




- No apriete demasiado el codo de 90°, el soporte de la válvula del agua podría doblarse o la junta de la válvula del agua podría romperse.
- Coloque el extremo del codo frente a la parte trasera del lavavajillas.

Instrucciones de instalación

PASO 5 COLOQUE LA TUBERÍA DE AGUA Y EL


CABLEADO DEL HOGAR

 Coloque la tubería de alimentación de agua y el cableado del hogar en el piso de la abertura para evitar interferencias con la base del lavavajillas y los componentes debajo de ésta.



PASO 6 INSERTE LA MANGUERA DE DRENAJE A TRAVÉS DEL GABINETE


 Inserte la manguera de drenaje en el agujero en la pared del gabinete. Si utilizó cordón eléctrico, pase el extremo a través de un aquiero diferente.



SUGERENCIAS : Coloque la tubería de agua y el cableado del hogar en el piso para evitar interferencia con la base del lavavajillas. PASO 7 DESLICE EL
LAVAVAJILLAS PARCIALMENTE
EN EL GABINETE

NO EMPUJE LA CARA FRONTAL CON LAS RODILLAS. PODRÍA DAÑARSE.

• Deslice el lavavajillas en la abertura unas pulgadas a la vez.




- Empuje la manguera de drenaje a través de la abertura debajo del fregadero a medida que avanza. Deje de empujar cuando el lavavajillas se encuentre a pocas pulgadas delante de los qabinetes advacentes.
- Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida debajo del lavavajillas y que no haya interferencia con la tubería de aqua y el cableado o cualquier otro componente.

PASO 8 COLOQUE ELLAVAVAJILLAS MOSTRADOR **DEBAJO** DEL

 Cerciórese de que los cables estén bien sujetos debajo del lavavaiillas v no estén atrapados o en contacto con los resortes de la puerta u otros componentes del lavavaiillas.

SUGERENCIAS: Revise el forro aislante de la tina, sí así está equipada. Debe estar colocado de forma que no esté abultado v que no interfiera con los resortes de la puerta. Abra v cierre la puerta para cerciorarse.

• Meta el lavavaiillas en el gabinete. Las esquinas frontales de la puerta del lavavaiillas deben estar al ras con las puertas del gabinete. Tenga cuidado de no abollar los paneles frontales con las rodillas o dañar el mostrador o los gabinetes con las partes del lavavaiillas.




PASO 9 NIVELE EL LAVAVAJILLAS

El lavavaiillas debe estar nivelado para que la rejilla de los platos funcione correctamente y se obtenga un buen lavado.

 Coloque el nivel en la puerta y en la quía de la reiilla dentro de la tina como se ilustra para revisar que el lavavaiillas esté nivelado.

Fig. Q



• Nivele el lavavaiillas ajustando las cuatro patas niveladoras individualmente



SUGERENCIAS: Saque la reilla inferior, hasta la mitad. Asegúrese de que la reilla no avance hacia adelante o regrese al interior del lavavaiillas. Debe nivelar el lavavaiillas de nuevo si la rejilla se mueve en cualquier dirección.


• Si la puerta toca la tina, el lavavaiillas no está bien instalado. Aiuste las patas niveladoras para alinear la puerta con la tina.

PASO 10 FIJE EL LAVAVAJILLAS AL GABINETE

El lavavajillas debe estar fijado al mostrador.

• Coloque el lavavajillas de forma que el borde de la tina esté alineado con la cara frontal del marco del mostrador.

IMPORTANTE : Cerciórese de que el lavavajillas esté centrado en la abertura y que no haya interferencia con los gabinetes adyacentes al abrir o cerrar la puerta.



 Fije el lavavajillas a la cara inferior del mostrador con los 2 tornillos Phillips incluidos.

IMPORTANTE — Inserte los tornillos rectos hasta estar al ras. Si deja que las cabezas de los tornillos sobresalgan, éstas rayarán la parte superior del panel de control y pueden interferir al cerrar la puerta.

PASO 11 CONECTE LA ALIMENTACIÓN DE AGUA

Conecte el suministro de agua al codo de 90°.

- Deslice la tuerca de compresión, después la guarnición sobre el extremo de la tubería de aqua.
- Inserte la tubería de agua dentro del codo de 90°.
- Deslice la guarnición hacia el codo y fíjela con la tuerca de compresión.





Fig. T


TMPORTANTE — Gerciórese de que el resorte de la puerta no roce o toque la manguera de llenado o la tubería de alimentación de agua. Abra y cierre la puerta para cerciorarse. Cambie la dirección de la tubería si escucha un ruido de roce o si ocurre alguna interferencia.



PASO 12 CONECTE LA TUBERÍA DEL DRENAJE

SIGA TODOS LOS CÓDIGOS Y REGLAMENTOS LOCALES.

El extremo moldeado de la manguera de drenaje es compatible con conexiones de 5/8", 3/4" ó 1" de diámetro en el espacio de aire, la te para desechos o el triturador. Corte en la línea marcada según se requiere para su instalación.



 Si se requiere una manguera más larga, añada hasta 42" de longitud para obtener un total de 10 pies a la manguera instalada de fábrica. Utilice manguera con diámetro interior de 5/8" ó 7/8" y un acoplador para conectar los dos extremos de manguera. Fije la conexión con abrazaderas para manguera.




 Fije la manguera de drenaje al espacio de aire, triturador o la te para desechos con abrazaderas.


NOTA: LA LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA DE DRENAJE NO DEBE EXCEDER 10 PIES PARA QUE EL DRENAJE FUNCIONE CORRECTAMENTE.

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE DRENAJE

 Conecte la tubería del drenaje al espacio de aire, te para desechos o triturador con los métodos descritos anteriormente.

Método 1 - Espacio de aire con te para desecho o triturador






Instalación de la te para desechos

Instalación del triturador

Fig. W

Método 2 - Bucle de drenaje alto con te para desecho o triturador $\,$







Fig. X

IMPORTANTE

 Al conectar la tubería del drenaje al triturador, cerciórese de haber quitado el tapón del drenaje. El LAVAVAJILLAS NO SE LLENA SI SE DEJA EL TAPÓN EN SU SITIO.



SUGERENCIAS: Evite cargos por servicios innecesarios. Asegúrese siempre de que se haya quitado el tapón de drenaje del triturador antes de conectar la manguera de drenaje del lavavaiillas al triturador.

PASO 13 CONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA

Si está equipado con cordón eléctrico ignore este paso.

Verifique que la energía esté desconectada en la firente.

- Ouite la tapa de la caia de empalme "A".
- Localice los tres cables del lavavajillas (blanco, negro y verde) con puntas peladas. Inserte los cables del lavavajillas en el aqujero pequeño en la caja de empalme "B".
- Fije el cableado del hogar a la parte inferior de la caja de empalme con liberación de tensión "C".
- Utilice tuercas para cable para conectar la tierra de alimentación al verde, blanco con blanco y negro con negro "O".
- Vuelva a colocar la tapa de la caja de empalme "E".
 Cerciórese de que los cables no estén atrapados debajo de la tapa.
- E Vuelva a colocar la tapa de la caja de empalme



ADVERTENCIA


Si el cableado del hogar no tiene conexión a tierra con 2 cables, el instalador debe suministrar otra conexión a tierra. Cuando el cableado del hogar es de aluminio, asegúrese de usar un compuesto antioxidante aprobado por UL y conectores aluminio a cobre.

PASO 14 LISTA DE CONTROL ANTES DE LA PRUEBA Revise esta lista después de instalar el lavavajillas para evitar cargos por una visita de servicio que no esté cubierta en la garantía. □ Cerciórese de que el lavavaiillas esté apagado. □ Abra la puerta y quite toda la espuma y el papel de empaque. □ Encuentre el Manual del usuario en el paquete con documentación □ Lea el Manual del usuario que contiene las instrucciones de operación. □ Revise que la puerta abra v cierre Si la puerta no abre v cierra con libertad o tiende a caer, revise el aiuste de los resortes. Vea el paso 1. □ Cerciórese de que el cableado esté bien sujeto debajo del lavavajillas, que no esté atrapado o en contacto con los resortes de la puerta u otros componentes. Vea el paso 9. □ Revise la alineación de la puerta con la tina. Si la puerta toca la tina, nivele el lavavaiillas. Vea el paso 10. □ Saque la rejilla inferior, hasta la mitad. Cerciórese de que no avance hacia adentro o hacia adelante sobre la puerta. Si la reiilla se mueve, aiuste las patas niveladoras. Vea el naso 10. □ Revise la alineación de la puerta con el gabinete. Si la puerta toca el gabinete, cambie la posición o vuelva a nivelar el lavavaiillas. Vea el paso 10. □ Verifique que las tuberías de aqua v de drenaie no estén torcidas o en contacto con otros componentes. Si están en contacto con el motor o el marco del lavavaillas podrían causar ruido. Vea el paso 8. □ Abra la llave de aqua caliente del freqadero v verifique la temperatura del agua. La temperatura del agua entrante debe estar entre 120°F v 150°F. Para obtener el mejor desempeño de lavado se requiere una temperatura mínima de 120°F. vea "Preparar la tubería de aqua caliente". página 5. □ Añada 2 litros de aqua al fondo del lavavaiillas para lubricar el sello de la bomba. □ Abra el suministro de aqua. Verifique si hav escapes. Apriete las conexiones en caso de ser necesario. 🗆 Retire la película protectora presente en el panel de control v

en la puerta.

PASO 15 PRUEBA DEL LAVAVAJILLAS CON AGUA

- □ Conecte el suministro de energía (o conecte el cordón eléctrico al tomacorriente, sí así está equipada).
- ☐ Gire la perilla a la posición normal "Wash" (lavado).
- ☐ Cierre la puerta.
- Cerciórese que entre agua al lavavajillas. Si no entra agua al lavavajillas, revise que el agua esté abierta y la energía esté conectada.
- Revise que no haya fugas debajo del lavavajillas. Si encuentra una fuga, desconecte el suministro de energía, después apriete las conexiones.
 Restaure la energía después de reparar las fugas.
- Revise que no haya fugas alrededor de la puerta. Las fugas alrededor de la puerta pueden ser el resultado de que la puerta roza o toca los gabinetes adyacentes. Cambie la posición del lavavajillas si es necesario. Vea el paso 9.
- El lavavajillas se vaciará y apagará después de 5 a 7 minutos después de llenarse la primera vez. Revise la tubería del drenaje. Si tiene fugas, desconecte la energía en el disyuntor y haga las correcciones necesarias en la plomería. Restaure la energía después de haber hecho las correcciones. Vea el paso 12.
- Abra la puerta del lavavajillas y asegúrese de que se haya drenado el agua en su mayor parte. De lo contrario, revise que se haya quitado el tapón del triturador y/o que el espacio de aire no esté tapado. Vea el paso 13. Revise también que la tubería de drenaje no esté dañada.
- ☐ Haga funcionar el lavavajillas otro ciclo de llenado y drenado. Revise que no haya fugas y haga las correcciones necesarias.
- Al término del drenaje, abra la puerta y gire la perilla a la posición OFF (apagado).



- Coloque la base de 2 piezas junto a las patas de la lavadora.
- Coloque la pieza interna de la base (con ranuras) junto al soporte de la base. Las ranuras deben alinearse con los agujeros para los tornillos del soporte de la base. Permita que la base toque el piso.
- Coloque la pieza más grande de la base sobre la pieza interna e instale los 4 tornillos de la base.
- Utilice los 2 tornillos adicionales para instalaciones con más de 33-1/2" de altura.
- Utilice ambas piezas de la base para las instalaciones en todas las alturas.

PASO 17 DOCUMENTACIÓN

Asegúrese de dejar el paquete de documentación y las instrucciones para la instalación completas para el consumidor.

Instructions d'installation

Lave-vaisselle encastré

Si vous avez des questions, appelez au 1 800 944-9044 (États-Unis), 1 800 245-8352 (Canada) ou visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.Frigidaire.com



IMPORTANT — Respectez tous les codes et les règlements en viqueur.

- Remarque destinée à l'installateur **Assurez-vous de** laisser ces instructions à l'usage du consommateur et de l'inspecteur local.
- Remarque destinée au consommateur Conservez ces instructions avec votre Manuel de l'utilisateur pour vous y reporter ultérieurement.
- Niveau de compétence l'installation de ce lavevaisselle nécessite des compétences de base en mécanique et enélectricité. L'installateur est responsable de la qualité de l'installation. Une panne du produit causée par une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie des appareils électroménagers ELECTROLUX.
- Durée de l'installation De 1 à 3 heures. **l'installation** initiale demande plus de temps que l'installation d'un appareil de remolacement.

 $IMPORTANT-Le \ lave-vaisselle \ DOIT \ et re installé de façon à pouvoir, par la suite, le sortir de son enceinte si des réparations doivent être effectuées.$

Si vous avez reçu un lave-vaisselle endommagé, communiquez immédiatement avec le détaillant ou le fabricant.

Accessoires en option – **Consultez le Manuel de l'utilisateur** pour voir les ensembles de panneaux personnalisés offerts.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Lisez et respectez toutes les MISES EN CARDE et tous les AVERTISSEMENTS indiqués dans les instructions suivantes. Pendant l'installation décrite dans ce manuel, il est recommandé de porter des gants et des lunettes de sécurité.



AVERTISSEMENT


Pour réduire les risques de choc électrique, d'incendie ou de blessure, l'installateur doit veiller à ce que le lave-vaisselle soit complètement inséré dans l'enceinte au moment de l'installation.


VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.




Préparatifs d'installation

PIÈCES FOURNIES : Deux vis à bois à tête plate Phillips n° 8 de 5/8 po de long pour fixer le lave-vaisselle sous le comptoir (ces vis se trouvent dans la pochette contenant les instructions). Deux vis Phillips assorties à la couleur de la plaque inférieure (ces vis se trouvent dans la pochette contenant les instructions). MATÉRIAUX NÉCESSAIRES : Bague d'extrémité, écrou à compression et coude de 90° [filetage extérieur de 3/8 po NPT à une extrémité, l'autre automité compresson du toure





PRÉPARATION DE L'ENCEINTE DU LAVE-VAISSELLE



- L'ouverture de l'armoire doit avoir au moins une profondeur de 61 cm (24 po) et une largeur de 61 cm (24 po). L'ouverture doit avoir une hauteur maximale de 82,6 cm (32,5 po).
- Le lave-vaisselle doit être installé de facon à ce que la longueur du

tuyau d'évacuation ne dépasse pas 3,05 m (10 pieds) afin d'assurer une honne évacuation.

 Le lave-vaisselle doit être complètement fermé sur le dessus, les côtés et à l'arrière et ne doit servir d'appui pour aucune partie de l'enceinte.

DÉGAGEMENTS : En cas d'installation dans un coin, laissez un espace d'au moins 5,08 cm (2 po) entre le lave-vaisselle et l'armoire, le mur ou un autre appareil adjacent. Laissez un espace d'au moins 65,09 cm (25-5/8 po) devant le lave-vaisselle pour permettre l'ouverture de la porte. Figure B.




Figure B

Remarque : Vous pouvez effectuer une installation recommandée par l'ADA (82,55 cm [32-1/2 po]) sous un comptoir de 86,36 cm (34 po) de haut en aiustant la plaque inférieure et les pieds de mise à niveau.

ÉVACUATION

- Observez tous les codes et les règlements locaux en vigueur.
- La longueur du tuvau d'évacuation ne doit pas excéder 3.05 m f10 pi).
- Ne branchez pas d'autres conduits de vidange au tuyau d'évacuation du lave-vaisselle.
- Le lave-vaisselle doit être raccordé au branchement d'évacuation d'eaux ménagères et doit être muni d'un brise-vide (non fourni) ou d'un tuyau d'évacuation ayant une boucle de dilatation située à au moins 81,28 cm (32 po) au-dessus du sol, selon les codes et les règlements locaux en viqueur, afin d'éviter un refoulement dans le lave-vaisselle.
- Vous devez utiliser un brise-vide si le raccord de vidange en T ou le raccord du broyeur à déchets est situé à moins de 45,72 cm (18 po) au-dessus du sol afin d'éviter le sinhonnement.

PRÉPARATION DE L'ÉVACUATION

Le type d'installation nécessaire pour l'évacuation dépendra de la réponse que vous donnerez aux questions suivantes :

- Les codes et les règlements locaux en vigueur exigent-ils l'installation d'un brise-vide?
- □ Le raccord de vidange en T ou le raccord du broyeur à déchets sera-t-il situé à moins de 45,72 cm (18 po) au-dessus du sol?
- □ Le tuyau d'évacuation aura-t-il une boucle de dilatation située à moins de 81,28 cm (32 po) du sol?


Si vous avez répondu ou i à l'une des trois questions précédentes, vous DEVEZ alors utiliser la méthode 1. Sinon, vous pouvez utiliser indifféremment la méthode 1 ou 2. Figure C ou Figure D.



ATTENTION

Un brise-vide DOIT ÊTRE UTILISÉ si le tuyau d'évacuation est branché à un raccord de vidange en T ou à un broyeur à déchets à une hauteur de moins de 45.72 cm (18 po) du sol.

Si vous ne respectez pas la hauteur spécifiée pour le raccord de vidange muni d'un brise-vide ou la hauteur minimale de 81,28 cm (32 po) pour la boucle de dilatation, l'évacuation du lave-vaisselle ne s'effectuera pas correctement. Méthode 1 - Brise-vide avec raccord de vidange en T ou broyeur à déchets







Figure C

Méthode 2 - Tuyau d'évacuation surélevé avec raccord de vidange en T ou broyeur à déchets

Vous devez fixer le tuvau d'évacuation sous le comptoir.






Figure D

Installez le raccord de vidange en T ou le broyeur à déchets ainsi que le brisevide conformément aux instructions du fabricant.

PRÉPARATION DE L'ARMOIRE

 Percez un trou de 3,81 cm (1-1/2 po) de diamètre dans le mur de l'armoire à l'endroit indiqué sur la figure A par les zones ombragées pour la connexion du tuyau d'évacuation. Le trou doit être lisse, sans bords coupants.

PRÉPARATION DU CÂBLAGE ÉLECTRIOUE



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ : Enlevez le fusible ou déclenchez le disjoncteur du panneau de distribution électrique avant d'entreprendre l'installation. N'utilisez pas de rallonge électrique ni de fiche d'adaptation avec cet appareil.

Installations électriques

- Cet appareil est conçu pour une alimentation électrique de 120 V et 60 Hz, et doit être branché à un circuit de dérivation individuel correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de 15 ou 20 ampères ou par un fusible temporisé.
- Le câblage doit comprendre deux fils plus un fil de mise à la terre.
- Si votre système d'alimentation électrique ne répond pas aux exigences ci-dessus, demandez conseil auprès d'un électricien qualifié avant de débuter l'installation.

Instructions de mise à la terre – Connexion directe Branchez l'appareil à un câblage permanent métallique mis à la terre ou acheminez un conducteur de terre avec les conducteurs du circuit et raccordez-le à la borne ou au fil de terre de l'appareil.


Instructions de mise à la terre - Modèles munis d'un cordon d'alimentation

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre diminuera le risque de choc électrique en fournissant au courant électrique une trajectoire de moindre résistance. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément aux codes et aux règlements locaux en vigueur.



AVERTISSEMENT

Un raccordement inadéquat du conducteur de terre de l'équipement peut accroître les risques de choc électrique. En cas de doute quant à la mise à la terre de l'appareil, consultez un électricien qualifié ou un représentant du service après-vente.



Préparation de l'armoire et pose du câblage électrique

- Faites passer le câblage électrique par un côté ou l'autre de l'ouverture, par l'arrière ou le plancher, à l'intérieur des zones ombragées indiquées sur l'illustration.
- Percez un trou d'un diamètre maximal de 3,81 cm (1-1/2 po) pour y insérer le câble électrique. Le trou doit être sans bords coupants. Si le mur de l'armoire est en métal, le bord du trou doit être recouvert d'une baque.
- Le câble de connexion directe peut passer dans le même trou que le tuyau d'évacuation et la conduite d'eau chaude, si c'est plus pratique. Si le mur de l'armoire est en métal, le bord du trou doit être recouvert d'une baque.

REMARQUE : Le cordon d'alimentation muni d'une fiche doit passer par un autre trou.


Raccordement électrique du lave-vaisselle Le raccordement électrique se fait sur le côté avant droit du lavevaisselle.

- Pour effectuer une connexion directe, le câble doit être acheminé comme sur la figure E. Le câble doit dépasser du mur arrière d'au moins 60,96 cm (24 po).
- Pour effectuer une connexion à l'aide d'un cordon d'alimentation, installez une prise à trois broches munie d'une mise à la terre.
 Vous devez installer la prise électrique de l'appareil dans une armoire ou sur un mur adjacent à l'espace se trouvant sous le comptoir où l'appareil sera installé.

PRÉPARATION DE LA CONDUITE CHAUDE D'EAU

- La conduite peut entrer d'un côté ou de l'autre, de l'arrière ou du plancher. à l'intérieur de la zone ombragée indiquée sur la figure F.
- La conduite peut passer dans le même trou que le câble électrique et le tuyau d'évacuation. Vous pouvez aussi percer un autre trou de 3.81 cm (1-1/2 po) de diamètre pour faire passer la conduité d'eau.

Si vous utilisez un cordon d'alimentation muni d'une fiche, ne passez pas la conduite d'eau dans le trou prévu pour le cordon d'alimentation.



Raccordement de la conduite d'eau

- Coupez l'alimentation en eau.
- Installez un robinet d'arrêt manuel dans un endroit accessible (par exemple, sous l'évier). (Cette installation est optionnelle, mais fortement recommandée, et peut être exigée par les
- codes locaux en vigueur.)

 Le raccordement en eau s'effectue du côté gauche du lavevaisselle. Installez la conduite d'alimentation en eau chaude au moyen d'un tuyau en cuivre d'au moins 9,5 mm (3/8 po) de diamètre extérieur. Faites passer la conduite tel qu'indiqué sur la figure F et laissez-la dépasser du mur arrière d'au moins 45,72 cm (18 po).
- Réglez la température du chauffe-eau entre 48,9 °C et 65,6 °C (120 °F et 150 °F).
 • Rincez la conduite d'eau pour éliminer les débris.
- La pression de la conduite d'alimentation en eau chaude doit se situer entre 20 et 120 lb/po².



vaisselle. Si vous devez ouvrir la porte, tenez fermement le dessus du lave-vaisselle d'une main et tenez la porte de l'autre main.






AVANT DE

COMMENCER

Repérez l'emballage contenant les 2 vis Phillips pour effectuer le montage sous le comptoir et les 2 vis supplémentaires de la plaque inférieure, puis mettezle de côté (ces vis se trouvent dans la pochette contenant les instructions).

ÉTAPE 1 VÉRIFICATION DE L'ÉOUILIBRE DE LA PORTE

Pour vérifier l'équilibre de la porte, tenez fermement le dessus du lave-vaisselle




- Ouvrez lentement la porte. Si elle tombe quand vous la relâchez, augmentez la tension du ressort. Si la porte se referme lorsque vous la relâchez, diminuez la tension du
- Sortez des trous la goupille d'aiustement du ressort et insérez-la dans le trou supérieur ou inférieur, puis essavez la porte de nouveau.
- Aiustez les deux ressorts à la même tension.
- Continuez de déplacer la goupille du ressort jusqu'à ce que la porte soit bien équilibrée.

Instructions d'installation

ÉTAPE 2 AJUSTEMENT DES PIEDS DE MISE À NIVEAU


 Approchez le lave-vaisselle de l'emplacement choisi et faitesle basculer sur le dos.



 Mesurez la hauteur de l'ouverture et celle du lave-vaisselle.
 Ajustez les pieds de mise à niveau sous le lave-vaisselle afin d'obtenir 6,4 mm (1/4 po) de moins que la hauteur de l'ouverture.

ÉTAPE 3 DÉPOSE DE LA PLAQUE INFÉRIEURE


• Retirez les 4 vis de la plaque inférieure. Enlevez les 2 morceaux de la plaque inférieure.



ÉTAPE 4 INSTALLATION DU COUDE DE 90°

s Entaurez le caude de QNº avec du ruban d'é

- Entourez le coude de 90° avec du ruban d'étanchéité pour filetage.
- Installez le coude de 90° sur le robinet d'arrivée d'eau.




- Ne serrez pas trop le coude de 90°, car le support du robinet d'arrivée d'eau pourrait se tordre ou le raccord du robinet d'arrivée d'eau pourrait casser.
- Placez l'extrémité du coude de manière à ce qu'il soit face à l'arrière du lave-vaisselle.

Instructions d'installation


ÉTAPE 5 MISE EN PLACE DE LA CONDUITE D'EAU ET DU CÂBLAGE DE LA MAISON

 Placez la conduite d'alimentation en eau et le câblage électrique de la maison sur le plancher de l'ouverture dans le but d'éviter toute interférence avec la base du lave-vaisselle et les éléments se trouvant sous ce dernier.



ÉTAPE 6 INSERTION DU TUYAU D'ÉVACUATION DANS L'ARMOIRE

Insérez le tuyau d'évacuation dans le trou du mur de l'armoire.
 Si l'appareil utilise un cordon d'alimentation, faites passer son extrémité par un trou individuel.




CONSEIL : Placez la conduite d'eau et le câblage de la maison sur le plancher afin d'éviter toute interférence avec la base du lave-vaisselle.

ÉTAPE 7 ENTRÉE PARTIELLE DU LAVE-VAISSELLE DANS L'ARMOIRE

NE POUSSEZ PAS SUR LE PANNEAU AVANT AVEC VOS GENOUX. CELA POURRAIT ENDOMMAGER L'APPAREIL.

 Faites glisser le lave-vaisselle dans l'ouverture quelques centimètres à la fois.




- Au fur et à mesure que vous poussez le lave-vaisselle, tirez le tuyau d'évacuation par l'ouverture qui se trouve sous l'évier. Arrêtez de pousser lorsque le lave-vaisselle dépasse de quelques centimères l'armoire adiacente.
- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est pas plié sous le lave-vaisselle et qu'il n'y a aucune interférence avec la conduite d'eau et le câblage électrique ni avec tout autre élément

ÉTAPE 8 MISE EN PLACE DU LAVE-VAISSELLE SOUS LE COMPTOIR

 Assurez-vous que le câblage électrique est bien en place sous le lave-vaisselle et qu'il n'est pas coincé ni en contact avec les ressorts de la porte ou avec tout autre élément du lavevaisselle.

CONSEIL : Vérifiez la couverture isolante de la cuve, le cas échéant. Elle doit être placée de façon à ne pas relever ou ne pas interférer avec les ressorts de la porte. Vérifiez en ouvrant et en fermant la porte.

 Poussez le lave-vaisselle dans l'ouverture de l'armoire. Les coins avant du lave-vaisselle doivent être au même niveau que les portes de l'armoire. Prenez garde de ne pas faire de marque sur le panneau avant avec les genoux ou de ne pas endommager le comptoir ni les armoires avec les pièces du lave-vaisselle.




ÉTAPE 9 MISE À NIVEAU DU LAVE-VAISSELLE

 $IMPORTANT-Le \ lave-vaisselle \ doit être de niveau afin de pouvoir utiliser le panier à vaisselle correctement et obtenir une bonne qualité de lavage.$

 Placez un niveau sur la porte et la glissière du panier située à l'intérieur de la cuve, tel qu'indiqué, afin de vérifier si le lavevaisselle est de niveau.





 Mettez le lave-vaisselle à niveau en ajustant les quatre pieds de mise à niveau individuellement




Figure R


CONSEIL : Sortez le panier inférieur, environ de moitié. Vérifiez si le panier ne roule pas vers l'avant ou vers l'arrière du lavevaisselle. Si oui, vous devez mettre le lave-vaisselle à niveau encore une fois.

 Si la porte bute contre la cuve, cela signifie que le lave-vaisselle n'est pas installé correctement. Ajustez les pieds de mise à niveau pour aligner la porte avec la cuve. ÉTAPE 10 FIXATION DU LAVE-VAISSELLE À L'ARMOIRE

Le lave-vaisselle doit être fixé au comptoir.

• Placez le lave-vaisselle de façon à ce que le rebord de la cuve soit aligné sur la partie avant du cadre de l'armoire.

IMPORTANT : Vérifiez si le lave-vaisselle est centré dans l'ouverture et s'il n'interfère pas avec les armoires adjacentes lorsque vous ouvrez ou fermez la porte.



 Fixez le lave-vaisselle sous le comptoir à l'aide des 2 vis Phillips fournies.

 $\begin{array}{ll} IMPORTANT & - \text{ Enfoncez les vis pour }\\ \text{qu'elles soient droites et qu'elles affleurent. Les têtes de vis qui }\\ \text{dépasseraient pourraient égratigner le dessus du tableau de }\\ \text{commande et nuire à la fermeture de la porte.} \end{array}$

ÉTAPE 11 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU

Branchez l'alimentation en eau au coude de 90°.

- Faites glisser l'écrou à compression, puis la bague sur l'extrémité de la conduite d'eau.
- Insérez la conduite d'eau dans le coude de 90°.
- Faites glisser la bague d'extrémité contre le coude et serrez l'écrou à compression.




Figure T

 $TMPORTANT-V\'{e}rifiez si le ressort de la porte frotte ou est en contact avec le tuyau de remplissage ou la conduite d'alimentation en eau. Ouvrez et fermez la porte pour v\'{e}rifier. Changez l'emplacement des tuyaux s'il y a un bruit de frottement ou une interférence.$

ÉTAPE 10-1 LAVE-VAISSELLE MONTÉ SUR LE CÔTÉ



1 Retirez la gamiture des fixations pour montage latéral.

2 Fixez le support du côté latéral de l'amoire à l'aide des 2 vis.




3 Replacez la gamiture sur les fixations pour montage latéral.

ÉTAPE 12 RACCORDEMENT TUYAU D'ÉVACUATION


OBSERVEZ TOUS LES CODES ET LES RÈGLEMENTS LOCAUX EN VIGUEUR.

L'extrémité moulée du tuyau d'évacuation se branche sur des raccords de 15,9 mm (5/8 po), de 19,1 mm (3/4 po) ou de 25.4 mm (1 po) du brise-vide. du raccord de vidande en T ou du broveur à déchets. Coupez à la ligne indiquée, selon vos besoins d'installation.



ondulée du tuyau

 Si vous avez besoin d'un tuvau d'évacuation plus long, aioutez iusqu'à 106.68 cm (42 po) de tuvau à celui installé en usine pour qu'il atteigne une longueur totale de 3,05 m (10 pi). Utilisez un tuvau de 15.9 mm (5/8 po) ou de 22.2 mm (7/8 po) de diamètre intérieur ainsi qu'un raccord pour brancher les extrémités des deux tuvaux. Fixez le raccord au moven d'un collier de serrage.




 Fixez le tuvau d'évacuation au brise-vide, au raccord de vidange en T ou au broyeur à déchets à l'aide de colliers de serrage.

REMARQUE : LA LONGUEUR TOTALE DU TUYAU D'ÉVACUATION NE DOIT PAS DÉPASSER 3.05 MÈTRES (10 PIEDS) AFIN D'ASSURER UNE BONNE ÉVACUATION.


INSTALLATION DU TUYAU D'ÉVACUATION

• Branchez le tuyau d'évacuation au brise-vide, au raccord de vidange en T ou au broveur à déchets en vous servant de l'une des méthodes décrites précédemment.

Méthode 1 - Brise-vide avec raccord de vidange en T ou broyeur à déchets




Méthode 2 - Boucle de dilatation du tuyau d'évacuation surélevée avec raccord de vidange en T ou broyeur à déchets



TMPORTANT

Si vous branchez le tuvau d'évacuation au broyeur à déchets, assurez-vous d'enlever le bouchon de vidange. L'ÉVACUATION DU LAVE-VAISSELLE NE S'EFFECTUERA PAS SI VOUS LAISSEZ CE BOUCHON EN PLACE.



CONSEIL : Évitez les frais de services de dépannage inutiles. Assurez-vous toujours d'avoir enlevé le bouchon de vidance du broveur à déchets avant de brancher le tuvau d'évacuation du lavevaisselle au broveur.

ÉTAPE 13 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Passez à l'étape suivante si le lave-vaisselle est muni d'un cordon d'alimentation.

Assurez-vous que le circuit est hors tension.

- Retirez le couvercle de la boîte de ionction « A ».
- Repérez les trois fils du lave-vaisselle (blanc, noir et vert) dont les extrémités sont dénudées. Insérez les fils du lavevaisselle dans le petit trou de la boîte de ionction « B ».
- Fixez le câblage électrique de la maison à la partie inférieure de la boîte de jonction avec un serre-câble « C ».
- Utilisez des capuchons de connexion pour brancher le fil de mise à la terre au fil vert, le fil blanc au fil blanc et le fil noir au fil noir « D ».
- Remettez le couvercle de la boîte de jonction « E ». Assurezvous que les fils ne sont pas coincés sous le couvercle.
- E Remettez le couvercle de la boîte de jonction en place.



AVERTISSEMENT


Si le circuit de la maison n'est pas un circuit à deux fils muni d'un fil de mise à la terre, l'installateur doit poser un fil de mise à la terre. Lorsque le câblage de la maison est en aluminium, assurez-vous d'utiliser un composé antioxydant et des connecteurs de l'aluminium au cuivre homoloqués par l'UL.

ÉTAPE 14 LISTE DE VÉRIFICATION AVANT **ESSAI** Examinez cette liste après l'installation du lavevaisselle pour éviter des frais de dépannage qui ne sont pas couverts par la garantie. ☐ Assurez-vous que le circuit est HORS TENSION. □ Ouvrez la porte et enlevez tout l'emballage en mousse et en papier. □ Trouvez le Manuel de l'utilisateur dans la pochette contenant les instructions □ Lisez les instructions d'utilisation dans le Manuel de l'utilisateur. □ Vérifiez l'ouverture et la fermeture de la porte. Si la porte ne s'ouvre pas et ne se ferme pas librement ou si elle a tendance à tomber, vérifiez l'aiustement des ressorts. (Reportez-vous à l'étape 1.) □ Vérifiez si les fils sont bien en place sous le lave-vaisselle. s'ils sont coincés ou en contact avec les ressorts de la porte ou d'autres éléments. (Reportez-vous à l'étape 9.) □ Vérifiez l'alignement de la porte avec la cuve. Si la porte bute contre la cuve. mettez le lave-vaisselle à niveau. (Reportezvous à l'étape 10.1 □ Sortez le panier inférieur, environ de moitié. Vérifiez s'il roule vers l'arrière ou vers l'avant sur la porte. Si le panier bouge. aiustez les pieds de mise à niveau. (Reportez-vous à l'étape 10.1 □ Vérifiez l'alignement de la porte avec l'armoire. Si la porte bute contre l'armoire, replacez le lave-vaisselle ou mettez-le à niveau. (Reportez-vous à l'étape 10.) □ Vérifiez și la conduite d'alimentation en eau et le tuvau d'évacuation sont pliés ou en contact avec d'autres éléments. Le contact des tuyaux avec le moteur ou le cadre du lave-vaisselle pourrait causer des bruits. (Reportez-vous à l'étane 8.1 □ Ouvrez le robinet d'eau chaude de l'évier et vérifiez la température de l'eau. La température de l'eau d'alimentation doit se situer entre 48,9 °C et 65,6 °C (120 °F et 150 °F). II faut une température d'au moins 48.9 °C (120 °F) pour obtenir un bon rendement du lave-vaisselle. Consultez la section « Préparation de la conduite d'eau chaude », page 5. □ Ajoutez deux litres d'eau au fond du lave-vaisselle afin de lubrifier le joint de la pompe. □ Ouvrez l'alimentation en eau. Vérifiez s'il v a des fuites. Serrez davantage les raccords, au besoin. □ Enlevez la pellicule protectrice sur le panneau de commande et la porte, le cas échéant.

ÉTAPE 15 ESSAI DU LAVE-VAISSELLE AVEC DE L'EAU

- ☐ Mettez le circuit sous tension (ou branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant, le cas échéant).
- ☐ Mettez le bouton à la position « WASH » (« LAVAGE ») normal.
- ☐ Fermez la porte.
- ☐ Assurez-vous que l'eau entre dans le lave-vaisselle. Si l'eau n'entre pas dans le lave-vaisselle, vérifiez si le robinet d'alimentation en eau est ouvert et si le circuit est sous tension.
- □ Vérifiez s'il y a des fuites sous le lave-vaisselle. Si vous trouvez une fuite, mettez le circuit hors tension et resserrez les raccords. Une fois la fuite éliminée, remettez le circuit sous tension.
- □ Vérifiez s'il y a des fuites autour de la porte. Une fuite autour de la porte pourrait être causée par une porte qui frotte ou qui bute contre une armoire adjacente. Corrigez le positionnement du lave-vaisselle au besoin. (Reportez-vous à l'étape 9.)
- □ Une fois l'eau évacuée, le lave-vaisselle s'arrête de 5 à 7 minutes après le premier remplissage. Vérifiez les tuyaux d'évacuation. S'il y a des fuites, mettez le circuit hors tension avec le disjoncteur et corrigez la plomberie, s'il y a lieu. Remettez le circuit sous tension une fois les corrections effectuées. (Reportez-vous à l'étape 12.)
- Ouvrez la porte du lave-vaisselle et assurez-vous qu'une grande partie de l'eau a été évacuée. Sinon, vérifiez si le bouchon de vidange du broyeur à déchets a été enlevé ou si le brise-vide est bouché. (Reportez-vous à l'étape 13.) Vérifiez aussi si le tuyau d'évacuation est plié.
- ☐ Faites fonctionner le lave-vaisselle pendant un autre cycle de remplissage et d'évacuation. Vérifiez s'il y a des fuites et corrigez au besoin
- □ Une fois l'évacuation de l'eau terminée, ouvrez la porte et placez le bouton à la position « OFF » (« ARRÊT »).

ÉTAPE 16 REMISE EN PLACE DE LA PLAQUE INFÉRIEURE



- Placez les deux morceaux de la plaque inférieure contre les pieds du lave-vaisselle.
- Placez la plaque intérieure (celle munie de fentes) contre le support de la plaque inférieure. Les fentes doivent être alignées sur les trous de vis du support. La plaque inférieure doit toucher le sol.
- Placez la plus grande plaque par-dessus la plaque intérieure et posez les quatre vis.
- Si l'ouverture excède 85,09 cm (33-1/2 po), utilisez les deux vis supplémentaires.
- Utilisez les deux morceaux de la plaque quelle que soit la hauteur de l'ouverture.

ÉTAPE 17 DOCUMENTATION

Prenez soin de laisser au consommateur la pochette de documentation et les instructions d'installation en entier.